

Gebrauchsanweisung

GripTex Gurtschutz

Allgemeines

Diese Gebrauchsanweisung enthält die Grundlagen, Anwendungshinweise, technischen Daten, sowie Hinweise zur Lagerung, Reinigung und Entsorgung des **GripTex Gurtschutz**.

Anwendung

Grundsätzlich sollten alle Maßnahmen zur Ausführung und Planung der Ladungssicherung nur durch Personal angewandt werden, welches dafür qualifiziert ist. Als Basis sollte ein Lastverteilungsplan verwendet werden. Dieser sollte das Gewicht, den Gewichtsschwerpunkt der Ladung, die Auflagefläche, Flächenpressung und die Abmessung der Antirutschmatte berücksichtigen.

Der **GripTex Gurtschutz** sollte so verwendet werden, dass dieser bei einer möglichen Kontrolle gut sichtbar ist. Somit kann die Prüfung diverser Ladungssicherungs-Maßnahmen durch Kontrollorgane gefördert werden.

Unter keinen Umständen darf die Ladung nur durch Gurte und deren Schutz gesichert werden. Um in sämtlichen Fahrsituationen, also Bremsen, Ausweichmanöver oder Vertikalbewegungen der Ladung, den Kontakt der Reibungspartner zu gewährleisten, sind zusätzliche Sicherungsmaßnahmen, z.B. durch rutschhemmende Materialien (RHM) nach VDI-Richtlinie 2700 Blatt 15 erforderlich. Hierbei können z.B. die **GripTex Antirutschmatten** verwendet werden.

Vorbereitung

Vor dem Einsatz gebrauchter **GripTex Gurtschutze** sind diese auf Mängel zu prüfen. In folgenden Fällen sind die Schutze nicht weiter zu verwenden:

- Beschädigungen (z.B. Einrisse, Löcher)
- Verformungen, Quetschungen
- Verschmutzungen oder Feuchtigkeit

Eine optimale Rutschhemmung ist nur gewährleistet, wenn die Kontaktflächen der **GripTex Gurtschutze**, also Transportgut, Ladung und Boden besenrein sauber, fettfrei und trocken sind.

Weiterhin besteht eine Ablegereife sobald die **GripTex Gurtschutze** Kontakte mit Ölen, Kraftstoffen, Lösungsmitteln oder sonstigen Chemikalien hatten. Feuchtigkeit, Schmelzwasser und Streusalz beeinflussen die Rutschhemmung in negativer Weise und eine Nassanwendung ist ausgeschlossen. Auch Überbelastung führt zur Ablegereife.

Anbringen des Gurtschutzes

Die **GripTex Gurtschutze** sind mit der schwarzen Seite zum Ladegut und der orangen Seite nach außen zeigen so auf die Zurrgurte aufzufädeln, dass an allen Kanten des Ladegutes, die die Zurrgurte berühren, mittig ein **GripTex Gurtschutz** angebracht ist.

Gebrauchsanweisung

GripTex Gurtschutz

Lagerung, Reinigung und Entsorgung

GripTex Gurtschutze sind flach liegend oder gerollt (nicht geknickt), sauber, trocken und vor Witterungseinflüssen sowie vor extremen Temperaturschwankungen geschützt zu lagern. Die Reinigung der **GripTex Gurtschutze** erfolgt durch Ausschütteln, absaugen, abwaschen. Trotz Reinigung kann insbesondere der Kontakt mit Flüssigkeiten zu Beschädigungen und zur Ablegereife führen. **GripTex Gurtschutze** lassen sich über den Rest- bzw. Hausmüll entsorgen.

Technische Daten

- Dicke: 3,5 mm
- Raumgewicht: 235 kg/m³
- Flächengewicht: 825 g/m²
- Einsatzbereich: Zurrgurte bis 55 mm
- Maße: 290 mm x 100 mm
- Temperaturbeständigkeit: - 20 °C bis + 120 °C

Zu jeder Lieferung wird bei der Bestellung ein automatischer Downloadlink dieser Gebrauchsanweisung verschickt. Überdies liegt diese Gebrauchsanweisung den **GripTex Gurtschützern** bei Lieferung bei.

Weitere Informationen

Diese Gebrauchsanweisung kann nur allgemeine Informationen und Hinweise geben. Für die korrekte Verwendung kommt es jedoch auf alle Umstände des spezifischen Anwendungsfalles an. Wenn Sie Fragen zum GripTex Gurtschutz und zu Ihrer speziellen Ladungssituation haben, können Sie uns jederzeit kontaktieren:

Telefon: +4950669204550
E-Mail: info@industriepianet.com